

# Montageanleitung Mauerabdeckung mit Blechkleber

Grundlagen: Die Mauerkrone sollte trocken, tragfähig und eben sein, sie kann aus Mauerwerk, Beton, Holz bzw. Holzwerkstoffplatte bestehen und auch mit Fliesen oder Steinplatten belegt sein. Bei größeren Unebenheiten (>3mm) muss ein Höhenausgleich erfolgen. Stehendes Wasser auf der Abdeckung sollte vermieden werden ggf. muss der Untergrund ausgeglichen oder eine leichte Querneigung hergestellt werden. Die seitlichen Überstände der Abdeckung sollten 2-3cm pro Seite betragen um ein freies Abtropfen des Wassers zu gewährleisten.

Der Kleber sollte nicht unter 5° Außentemperatur verarbeitet werden. Bei Temperaturen unter 15° empfehlen wir den Kleber in einem wärmeren Raum vorzulagern, was das Auftragen mit der Zahnspachtel erleichtert. Auf schräg verlaufenden Mauern ist eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich um bei großer Hitze ein Abrutschen der Abdeckung zu verhindern. Unabhängig von dieser Anleitung gelten die Verlegehinweise des Herstellers.

## Schritt 1: Abdeckung auflegen



- vor Beginn der Klebearbeiten sollte die Abdeckung komplett aufgelegt werden und evtl. Anpassungsschnitte vorgenommen werden
- da die Klebearbeiten Abschnittsweise ausgeführt werden empfiehlt es sich nach den Verbindern eine Markierung zu erstellen um den Klebebereich festzulegen

## Schritt 2: Kleber auftragen



- der Kleber muss gleichmäßig und vollflächig aufgetragen werden
- der Auftrag sollte geradlinig und in Längsrichtung erfolgen

### Schritt 3: Montage der Abdeckung



- Eckteile müssen vorab immer mit einem Abdeckungsteil und Verbinder vormontiert werden
- auch der nächste Verbinder (nach der Ecke) sollte vorab eingesteckt werden



- die Teile werden aufgelegt und ausgerichtet
- seitliche Überstände sowie 3 - 5mm Stoßfugenabstand kontrollieren



- die Abdeckung mit der Hand auf der kompletten Fläche fest andrücken um die vollflächige Haftung herzustellen