

## Einbau „Rundholzaken gekröpft“

Der Rundholzaken kann für alle gängigen Dachziegel und Dachpfannen eingesetzt werden. Diese Stütze wird auf den Sparren befestigt. Da die Position der Stütze aber auch durch den Dachstein bestimmt (muss immer im Tal positioniert sein) wird, ist es meistens erforderlich, zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten einzubauen.

Zu Beginn müssen die Dachsteine, auf den der Haken eingebaut werden soll, mit einer Flex bearbeitet werden, das heißt beim unterliegenden Stein wird der Kopffalz entfernt und beim überdeckenden Stein die Fußverfaltung. Im Idealfall befindet sich die Ausklinkung direkt im Bereich der Sparren.



Jetzt kann die Stütze auf dem Sparren angeschraubt werden. Die Halter sollten nur so weit rausschauen, dass der darüber liegende Dachstein nicht anstößt. Bedingt durch das Rastermaß vom Dachstein kann die nächste Stütze nicht auf dem Sparren befestigt werden, es muss ein Befestigungsbrett eingesetzt werden. Dieses sollte nicht dicker als die Konterlatte sein und an mindestens 2 Dachlatten verschraubt werden.



Eindecken, Rundholz einlegen und Fertig!

