

## Montageinfo Rinnenverbinder

Rinnenverbinder mit Sicherung für Rinnen.

**POS. 1**



**POS. 2**



Gummidichtung einkleben, auf Wulstseite leicht überstehen lassen.

**POS. 3**



Rinnenverbinder über Wasserfalz zuerst einhängen und dann vorne Richtung Wulst drücken.

**POS. 4**



Sicherungsklammer aufbiegen, Wulstklammer über Wulst legen und nach unten einschnappen lassen, Sicherungsklammer zubiegen.