

Anleitung zum Kleben von Dachrinnenverbindungen

Dachrinnen Klebeset von HBW Handel



Diese Werkzeuge werden benötigt!



Grundsatz: Dachrinnennähte werden mit der Wasserfließrichtung ausgeführt, d.h. das Wasser sollte nicht gegen die Nahtstelle fließen. Der Klebepbereich sollte 6 – 10cm breit sein. Die Dachrinnenenden sollten entgratet werden.

Zuerst werden die Klebeflächen der Dachrinnen mit dem Vliespad angeschliffen, 1x Innenseite, 1x Außenseite der Dachrinne. Danach wird der Bereich gründlich mit dem Intensivreiniger gesäubert.



Der Reiniger muss kurz ablüften können, in dieser Zeit wird die Klebstelle abgemessen und angezeichnet(ca. 8-10cm). Jetzt kann mit dem Kleberauftrag begonnen werden. Wir empfehlen 2 Kleberrauten, jeweils ca. 2-3cm vom Ende eingerückt, damit nicht zu viel Kleber austreten kann. Danach wird die hintere Kantung der Dachrinne mit der Zange leicht aufgebogen.



Anleitung zum Kleben von Dachrinnenverbindungen

Jetzt wird das 2. Dachrinnen Teil wie auf dem Bild zu sehen seitlich in die Wulst bis zur Markierung eingeschoben und dann vorsichtig nach hinten gedreht. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Dachrinnenwulst beim Drehen nicht verkantet! Als nächstes wird eine Blindniete in die Wulst gesetzt.



Nun kann die hintere Kantung der Dachrinne wieder zugebogen werden, durch zusammendrücken im oberen Bereich der Kantung wird die Dachrinne richtig eingespannt und größere Spalten damit geschlossen. Zuletzt wird im hinteren Bereich noch eine 2. Blindniete gesetzt.



Fertig!

