

Einbauanleitung Fallrohrschelle mit Iso Dübel in eine WDVS Fassade

1. Führungsloch vorbohren, ca 5cm tief



2. Iso Dübel mit Schrauber langsam in die Dämmung eindrehen (Antrieb Torx25)



3. Abdeckkappe aufschrauben



4. Fallrohrschelle aufschrauben

