



Die Kopfverfaltung der Auflagedeckung muss, je nach Deckungsart, **nur im Bereich des Einhängebügels (1)** sorgfältig entfernt werden. Der Einzeldachtritt muss mit den vormontierten Bohrschrauben (2) an der Dachlatte fixiert werden.

Die Fußverfaltung der oberen Deckung muss, je nach Deckungsart, **nur im Bereich des Einhängebügels (1)** sorgfältig entfernt werden.

Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraube im Langloch gelöst und die Schraube in der Lochreihe des Einzeldachtritt-Oberteils (3) demontiert werden. Jetzt kann das Einzeldachtritt-Oberteil (3) der Dachneigung angepaßt werden.

Hinweis:

Im übrigen sind für den Einbau die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu beachten.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN 1052 erforderlich. Die Vorschrift der DIN 1052 sind zu beachten!