

# Montage der Dachrinne

**Vorbereitung:** Legen Sie die erhaltenen Abdeckungsteile vorab auf dem Boden auf, prüfen Sie die richtige Zuordnung (Nummerierung bei mehrteiligen Dachrinnen). Beginnen Sie die Montage immer mit dem Ablaufteil, die Teile passen in entgegengesetzter Richtung nicht exakt ineinander.

<b>1. Befestigung</b>	<b>2. Überlappung</b>
	
<p>Beginnen Sie mit der Montage des 1. Teils (mit Ablauf), die Befestigung sollte mit Schrauben erfolgen. <b>Tipp:</b> Bohren Sie die Löcher im Blech vor, dann lassen sich die Schrauben leichter eindrehen</p>	<p>Für jede Überlappung sind 6,0cm eingerechnet, bringen Sie auf dem montierten Teil eine Markierung bei 6 cm an.</p>
<b>3. Verklebung</b>	<b>4. Ineinanderdrehen</b>
	
<p>Bringen Sie jetzt den Kleber an, wie auf dem Bild gezeigt mind. 1cm von Markierung und dem Rand entfernt.</p>	<p>Das nun zu verlegende Teil sollte, wie auf dem Bild zu sehen, nach außen gekippt und seitlich bis zur Markierung in die Wulst eingeschoben werden, dann langsam nach innen drehen und nicht verkanten.</p>
<b>5. Überhalter einhängen</b>	<b>6. Überhalter befestigen</b>
	
<p>Hängen Sie den Überhalter in das Ende der Wulst ein und biegen ihn dann unter Zug nach oben.</p>	<p>Biegen Sie nun den Überhalter bis auf das Dach, drücken Sie mit dem Finger auf die Dachkante und bringen durch leichten Gegendruck einen kleinen Knick ein. Jetzt kann der Überhalter befestigt werden.</p>